

# Bytte batteri på røykvarsler

## Hvorfor er det viktig å bytte batteri?

Røykvarsleren er et viktig sikkerhetstiltak i hjemmet. For at den skal fungere og varsle ved røykutvikling eller brann, må batteriet være i god stand.

Slik bytter du batteri:

Ta forsiktig av dekselet på røykvarsleren.

1. Fjern det gamle batteriet.
2. Sett inn et nytt batteri av riktig type (se instruksjonene på røykvarsleren).
3. Sett dekselet på plass igjen.
4. Test røykvarsleren ved å trykke på testknappen. Den skal gi fra seg et tydelig lydsignal.

## Når bør batteriet byttes?

- Bytt batteriet én gang i året, for eksempel ved hvert årsskifte.
- Bytt batteriet umiddelbart hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip (lavt batteri) eller ikke fungerer når du tester den.

## Når bør røykvarsleren byttes ut?

Røykvarslere bør byttes ut med nye hvert 8.–10. år, selv om de fortsatt virker. Dette skyldes at sensoren svekkes over tid.

## Husk:

En fungerende røykvarsler kan redde liv. Sjekk og bytt batteri jevnlig, og bytt ut hele røykvarsleren etter anbefalt tid.

## Tips for sikkerhetskontroll av røykvarsleren

- Test røykvarsleren minst én gang i måneden ved å trykke på testknappen.
- Kontroller at varsleren gir et tydelig lydsignal under testen.
- Sjekk at batteriet er riktig installert og har tilstrekkelig strøm.
- Hold røykvarsleren ren ved å støvsuge rundt sensoren for å fjerne støv.
- Plasser røykvarsleren riktig, minst 50 cm fra vegger og hjørner.
- Bytt ut røykvarsleren umiddelbart hvis den ikke fungerer som den skal.